

# 電極パッドの期限確認

## CU-SP1

有効期限は電極パッドの袋のラベルに記載されています。



有効期限は次のように記載されています。

MM / YYYY  
MM - 月  
YYYY - 年



電極パッドの使用期限が電極パッドパッケージの表面に記載されています。

## NF1200



(例)

LOT Y103008-1  
2011-05

2011-05  
2011年5月  
が交換時期  
です。

電極パッドの交換期限が電極パッドのパッケージの表面に記載されています。