

IPAD CU-SPR ・ CU-SP1 バッテリー、電極パッド表示

本体ステータスインジケータ内 バッテリーパックレベルインジケータ 	バッテリーパック残量は充分あります。
本体ステータスインジケータ内 バッテリーパックレベルインジケータ 	バッテリーパック残量が約半分以下になっています。
本体ステータスインジケータ内 バッテリーパックレベルインジケータ 	バッテリーパック残量が約1/4以下になっています。
本体ステータスインジケータ内 バッテリーパックレベルインジケータ (点滅) 	バッテリーパック残量が少なくなっています。
本体ステータスインジケータ内 バッテリーパックレベルインジケータ 	バッテリーパック残量不足です。新しいバッテリーパックと交換してください。

本体ステータスインジケータ内 電極パッドインジケータ 	電極パッドの有効期限は3ヶ月以上あります。
本体ステータスインジケータ内 電極パッドインジケータ 	電極パッドの有効期限は3ヶ月未満です。
本体ステータスインジケータ内 電極パッドインジケータ 	電極パッドは使用済みか有効期限切れです。 新しい電極パッドと交換してください。